TRIO Manager ユーザー・ガイド

注意! microSD-SD カードアダプタを使用する場合には、アダプタのロックスイッチがアンロックのポジションにセットされているかを確認してください。microSD メモリーカードへの書き込みアクセスがロックされている場合には TRIO Manager を使用することができません。



注意! Windows システムによって下のようなウィンドウが表示された場合には、フォルダを開くだけのオプションを選択してください。



microSD メモリーカードがコンピュータにマウント(認識)されたら、TRIO Manager を起動します。

<u>カードを開く(TRIO+ のデータファイルを開く)</u>

TRIO Manager を起動したら、TRIO+の microSD メモリーカードにアクセスするために [Open Card] ボタンをクリックします。



ファイルを開くためのダイアログが表示されたら、TRIOPLUS ドライブを選択して [TRIOPLUS.DAT]を選択して開きます。

🔤 Open Trio+ Card Data			x
Computer + TRIOPLUS (G:)	👻 🐓 Search	TRIOPLUS (G:)	٩
Organize 🔻 New folder		· ·	0
Secent Places A Name	Date modified	Туре	Size
Computer Compu	4/7/2016 4:52 PM	DAT File	3,131
			Þ
File game: TRIOPLUS.DAT	Trio+ Ca Ope	rd Data (TRIOPLUS.DA n Cancel	••

カードが開かれると、TRIO ManagerのユーザーインターフェイスにTRIO+で制作されたソングの内容が表示されます。ソングネーム横の緑色、赤色、黄色のドットは、各ソング内のパートの状態を示しています。緑色は標準演奏のパート、赤色は強調演奏のパート、黄色はオーディオループのみのパーとなります。ソングリストあるいはカードアイコンをダブルクリックすることで、ソングあるいはカードの詳細情報ページが開き、ソングネームもしくはカードネームの変更と、ソングあるいはカードにコメントを付加することができます。

🎬 Trio Manager			_ D X
<u>F</u> ile <u>C</u> ard <u>L</u> ibrary <u>H</u> elp	2000		
TDIOT			
I RIO Band Creator *+ Looper			::: Dıgilech
Close G:/TRIOPLUS.DAT		Card Library Song Library	
	Drag to Archive	C:/Users/test/Documents/Trio® Song Library	Change
Trio+ Card		Name	
	Drag to Restore		
1 • • • • • Song 01			
2 • • • • • Song 02			
3 • • • • • Song 03			
4 • • • • • Song 04			
5 • • • • • Song 05			
6 • • • • • Song 06			
7 🔹 🖷 🔍 🔍 Song 07	Drag to Copy		
8 • • • • • Song 08	<u> </u>		
9 • • • • • Song 09			
10 • • • • Song 10			
11 🔍 🔍 🔍 🖤 Song 11			
12 • • • • • Song 12			

上図のメインウィンドウでは、カード情報エリア(左側)からカードアイコンあるいはソングリストをライブラリエリア(右側)にド ラッグすることで、microSDカードに保存されているデータを、コンピュータのハードディスク等へバックアップ(コピー)するこ とができます。

ライブラリヘカード内のデータすべてをアーカイブ(保管)する

ライブラリへのカードのアーカイブは、カード内の全データをバックアップ保存する最も簡単な方法です。他のmicroSDカードへ完全な複製を作成(レストア)する場合にも、アーカイブを作成しておくと簡単に行うことができます。

カードのアーカイブは、カードアイコンをクリックしたまま、右側のライブラリエリアへ移動させ、マウスボタンを離すだけです。

TRIO ⁺ Band Creator + Looper			
Close G:/TRIOPLUS.DAT		Card Library	Song Library
Trio+ Card	Drag to Archive	C:/Users/test/l	Documents/Trio+ Song Library
1 • • • • • Song 01 2 • • • • • Song 02	Drag to Pestore		

カードアイコンをライブラリエリアにドラッグすると[Card Library]タブに自動的にアーカイブが作成されます(カード内に保存 されているデータの大きさにより、アーカイブの作成完了まで数分かかることがあります)。

TRIO ⁺ Band Creator + Looper		
Close G:/TRIOPLUS.DAT	Drag to Archive	Card Library Song Library C:/Users/test/Documents/Trio+ Song Library Name
1 • • • • • Song 01		

[Card Library] にアーカイブしたデータが表示されれば、[Close] ボタンをクリックしてカードを閉じ、コンピュータから microSD カードを外すことができます。

注意! コンピュータから microSD カードを外す前に、コンピュータのシステムに応じたドライブの安全な取り外し手順を行ってください。

カード内の個々のソングを個別にライブラリにアーカイブすることによって、ライブの曲順にソングを並べ替えたカードの制作など、 データの管理や運用に多くの柔軟性が与えられます。

カード内の任意のソングをライブラリにコピーするには、カード情報エリア(左側)の任意のソングをクリックし(コピー対象になったソングは赤くハイライト表示されます)、選択したソングをライブラリエリアにドラッグしてください。



任意のソングをライブラリエリアにドラッグすると、[Song Library]タブにソングのアーカイブが作成されます。この手順を繰り返して、必要なソングをライブラリにコピーしてください。



<u>アーカイブを microSD メモリーカードにレストア(復元)する</u>

カードライブラリに保管されているアーカイブを microSD メモリーカードにレストア(復元)するには、まず、ライブラリエリアで [Card Library]タブを選択し、表示されているアーカイブのリストから任意のアーカイブを、TRIO+カードアイコンにドラッグして ください(アーカイブファイルのデータの大きさにより、レストアの作成完了まで数分かかることがあります)。

TRIO ⁺ Band Creator"+ Looper	
Close G:/TRIOPLUS.DAT	Card Library Song Library
Trio+ Card	C:/Users/test/Documents/Trio+ Song Library Name
1 • • • • • Song 01 2 • • • • • Song 02	Drag archive file back to the card
2 0 0 0 0 Song 02	

注意!新しい microSD メモリーカード(一度も TRIO+ で使用したことのないカード)にアーカイブをレストアさせる場合には、 コンピュータにカードをマウントする前に、一度 TRIO+ に装着し、TRIO+ で microSD メモリカードのフォーマットを行う 必要があります。

<u>任意のソングをライブラリから microSD メモリーカードへコピーする</u>

ソングライブラリに保管されているソングを microSD メモリーカードにコピーするには、まず、ライブラリエリアで [Song Library]タブを選択し、表示されているアーカイブのリストから任意のソングを、カード情報エリア(左側)の任意のソング スロットにドラッグしてください。

TRIO ⁺ Band Creator + Looper			
Close G:/TRIOPLUS.DAT		Card Library	Song Library
Trio+ Card	Drag to Archive	C:/Users/test/l	Documents/Trio+ Song Library
1 • • • • • Song 01 2 • • • • • Song 02	Drag to Restore	180 Song 180 Song 180 Song 180 Song 180 Song	⁰¹ ⁰² Drag song file back to ⁰³ ₀₄ card song location ⁰⁵

ソングをドラッグしたソングスロットにすでにソングデータが存在する場合には、[You are about to overwrite a non-empty song on card. Are you sure?]のダイアログが表示され、現在のソングデータに上書き保存するか否かを確認されます。選択したソングスロットへ上書き保存するのであれば[OK]を(カード内の既存のソングデータは消失します)、コピーを中止するのであれば[Cancel]をクリックしてください。

カード情報エリアのカードとソング、ライブラリエリアに保存されたカードとソングのネーム(名前)とディスクリプション(備考欄) を編集することができます。

コンピュータにマウントされたカードの情報を編集するにはカードアイコンをダブルクリック、カード内のソングの情報を編集するに はカード情報エリアのソングスロットをダブルクリック、ライブラリエリアの各アーカイブの情報を編集するにはアーカイブをダブル クリックしてください。



カードアイコン、ソングスロット、アーカイブをダブルクリックすると、下記のダイアログが表示されます。[Song Name:]下のボックスに任意のネームを入力することができ、[Song Sescription:]下のボックスの任意の情報を入力することができます。

on	a From	Librar	V							
	J		·							
ile F	Path:									
/Us	ers/test/Do	ocuments	s/Trio+	Song Library						
ate	of Storag	je:								
8/2	016 10:53	AM								
ong	Name:									
lapp	у Нарру Јо	oy Joy								
ong	Descripti	ion:								
ong	Parts:									
ong #	Parts: Type	Genre	Style	Bass Mode	Tempo	Time	Alt. Time	Bars	Duration	
ong # 1	Parts: Type Normal	Genre Blues	Style 4	Bass Mode Active	Tempo 111.1 bpm	Time 4/4	Alt. Time Off	Bars 4	Duration 8.6 s	
ong # 1 2	Parts: Type Normal Normal	Genre Blues Blues	Style 4 1	Bass Mode Active Active	Tempo 111.1 bpm 111.1 bpm	Time 4/4 4/4	Alt. Time Off Off	Bars 4 4	Duration 8.6 s 8.6 s	
png # 1 2 5	Parts: Type Normal Normal	Genre Blues Blues Jazz	Style 4 1 5	Bass Mode Active Active Active	Tempo 111.1 bpm 111.1 bpm 104.7 bpm	Time 4/4 4/4 4/4	Alt. Time Off Off Off	Bars 4 4 8	Duration 8.6 s 8.6 s 18.3 s	
# 1 2 5	Parts: Type Normal Normal Normal	Genre Blues Blues Jazz	Style 4 1 5	Bass Mode Active Active Active	Tempo 111.1 bpm 111.1 bpm 104.7 bpm	Time 4/4 4/4 4/4	Alt. Time Off Off Off	Bars 4 4 8	Duration 8.6 s 8.6 s 18.3 s	

[Song Parts:]下には、ソング内に保存されている各パートの詳細情報(パートナンバー、標準演奏 / 強調演奏、ジャンル、スタイル ナンバー、シンプルベースモードタイプ、テンポ、拍子、ALT TIME オプション、記録小節数、記録時間)が表示されます。

microSD メモリーカード内のすべてのデータの消去

コンピュータにマウントした microSD メモリーカード内のすべての TRIO+ データを一括消去することができます。

- **注意!** データの一括消去を行うと、消去されたデータを復元することはできなくなります。一括消去を実行する前に、カードあるいはソングのアーカイブを行って、データのパックアップコピーを作成しておくことをお勧めします。
- メニューバーの [Card] メニューから、[Clear All Card Songs] を実行します。



[Clear All Card Songs] を実行すると、[Are you sure you want to clear all songs on card? WARNING: This operation can not be undone.] ダイアログが表示されます。一括消去を中止するのであれば [Cancel] を、一括消去を実行するのであれば [OK] をクリックしてください。